




















Beschreibung Icons der Taskleiste/Multifunktionsleiste (Speedbuttons)

| Symbol | Bedeutung | Win_OD Win_OD+ Win_LV | Win_HT Win_HT pro | Win_Adr Win_Service |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
|  | Das Programm wird geschlossen und alle Daten automatisch gesichert | X | X | X |
|  | Ein neues Objekt kann eröffnet werden | X | X | X |
|  | Die Objekt- / Projektübersicht wird angezeigt | X | X | X |
|  | Das aktuell markierte Objekt / Projekt wird gesichert | X | X | X |
|  | Ausschneiden | X | X | X |
|  | Kopieren | X | X | X |
|  | Einfügen | X | X | X |
|  | Das Helpportal supporthelp.ch wird aufgerufen | X | X | X |
|  | Das Fernwartungsprogramm TeamViewer wird geöffnet | X | X | X |
|  | Die Tabellenverwaltung wird geöffnet | X | X | X |
|  | Das Projekt kann gedruckt werden | X | X | X |
|  | Das aktuelle Projekt resp. die Objekt- / Projektübersicht wird geschlossen | X | X | X |
|  | Die Benutzerverwaltung wird angezeigt | X | X | X |
|  | Der Dialog um DataExpert-Preisbücher zu installieren wird geöffnet | X | X | |
|  | Die Eigenschaften des aktuellen Projektes werden angezeigt | X | X | |
|  | Das markierte Projekt wird zum Bearbeiten geöffnet | X | X | |
|  | Das markierte Projekt wird als E-Mail versandt | X | X | |
|  | Der Preisbuchdialog wird geöffnet und alle installierten Preisbücher angezeigt | X | | |
|  | Die Eigenschaften des aktuellen BKP Titels werden angezeigt | X | | |
|  | Die Eigenschaften der aktuellen Position werden angezeigt (Artikel, ...) | X | | |
|  | Der Artikelerfassungsdialog wird geöffnet | X | | |

Beschreibung Icons der Taskleiste/Multifunktionsleiste (Speedbuttons)

| Symbol | Bedeutung | Win_OD Win_OD+ Win_LV | Win_HT Win_HT pro | Win_Adr Win_Service |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
|  | Ein freier Artikel kann erfasst werden | X | | |
|  | Ein Text kann erfasst werden | X | | |
|  | Ein Text mit Formatierungsmöglichkeit kann erfasst werden | X | | |
|  | Die letzte Aktion wird rückgängig gemacht | X | X | |
|  | Die letzte Aktion wird erneut ausgeführt | X | X | |
|  | Der Titelblattdialog wird angezeigt | X | | |
|  | Der Zusatztextdialog wird angezeigt | X | | |
|  | Die Volltextsuche im aktuellen Projekt wird angezeigt | X | | |
| FAK | Die Kalkulationsfaktoren werden angezeigt | X | | |
|  | Es werden Zusatzinformationen im Kopf angezeigt | X | | |
| VAR | Das Variantenattribut kann gesetzt werden | X | | |
| PER | Das PER-Position-Attribut kann gesetzt werden | X | | |
| % | Das Prozentzuschlag-Attribut kann gesetzt werden | X | | |
| KA | Das Kalkulationsartikel-Attribut kann gesetzt werden | X | | |
|  | Die aktuell markierte Struktur wird gelöscht | | X | |
|  | Struktur initialisieren | | X | |
|  | Daten aus CAD importieren | | X | |
|  | Dateien ins CAD exportieren | | X | |
|  | Raumdaten (Geometrie, Lüftung, ...) erfassen | | X | |
|  | Alles neu berechnen | | X | |
|  | Die Systemauslegung wird geöffnet | | X | |

Beschreibung Icons der Taskleiste/Multifunktionsleiste (Speedbuttons)

| Symbol | Bedeutung | Win_OD Win_OD+ Win_LV | Win_HT Win_HT pro | Win_Adr Win_Service |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
|  | Der Aussenluftvolumenstrom kann gesetzt werden | | X | |
|  | Bauteilkatalog wird geöffnet | | X | |
|  | Der Taschenrechner wird aufgerufen | | X | |
|  | Der Grundlagendialog wird geöffnet | | X | |
|  | Der Raumdatendialog wird geöffnet | | X | |
|  | Der Verteilerdialog wird geöffnet | | X | |
|  | Ein Heizkreis wird zum Verändern geöffnet | | X | |