
















Beschreibung Icons der Taskleiste/Multifunktionsleiste








(Speedbuttons)

Symbol	Bedeutung	Win_OD Win_OD+ Win_LV	Win_HT Win_HT pro	Win_Adr Win_Service
	Das Programm wird geschlossen und alle Daten automatisch gesichert	X	X	X
	Ein neues Objekt kann eröffnet werden	X	X	X
	Die Objekt- / Projektübersicht wird angezeigt	X	X	X
	Das aktuell markierte Objekt / Projekt wird gesichert	X	X	X
	Ausschneiden	X	X	X
	Kopieren	X	X	X
	Einfügen	X	X	X
	Das Helpportal supporthelp.ch wird aufgerufen	X	X	X
	Das Fernwartungsprogramm AnyDesk wird geöffnet	X	X	X
	Die Tabellenverwaltung wird geöffnet	X	X	X
	Das Projekt kann gedruckt werden	X	X	X
	Das aktuelle Projekt resp. die Objekt- / Projektübersicht wird geschlossen	X	X	X
	Die Benutzerverwaltung wird angezeigt	X	X	X
	Der Dialog um DataExpert-Preisbücher zu installieren wird geöffnet	X	X	
	Die Eigenschaften des aktuellen Projektes werden angezeigt	X	X	
	Das markierte Projekt wird zum Bearbeiten geöffnet	X	X	
	Das markierte Projekt wird als E-Mail versandt	X	X	
	Der Preisbuchdialog wird geöffnet und alle installierten Preisbücher angezeigt	X		
	Die Eigenschaften des aktuellen BKP Titels werden angezeigt	X		
	Die Eigenschaften der aktuellen Position werden angezeigt (Artikel, ...)	X		
	Der Artikelerfassungsdialog wird geöffnet	X		

Beschreibung Icons der Taskleiste/Multifunktionsleiste (Speedbuttons)

Symbol	Bedeutung	Win_OD Win_OD+ Win_LV	Win_HT Win_HT pro	Win_Adr Win_Service
FREI	Ein freier Artikel kann erfasst werden	X		
TEXT	Ein Text kann erfasst werden	X		
	Ein Text mit Formatierungsmöglichkeit kann erfasst werden	X		
	Die letzte Aktion wird rückgängig gemacht	X	X	
	Die letzte Aktion wird erneut ausgeführt	X	X	
	Der Titelblattdialog wird angezeigt	X		
	Der Zusatztextdialog wird angezeigt	X		
	Die Volltextsuche im aktuellen Projekt wird angezeigt	X		
FAK	Die Kalkulationsfaktoren werden angezeigt	X		
	Es werden Zusatzinformationen im Kopf angezeigt	X		
VAR	Das Variantenattribut kann gesetzt werden	X		
PER	Das PER-Position-Attribut kann gesetzt werden	X		
%	Das Prozentzuschlag-Attribut kann gesetzt werden	X		
KA	Das Kalkulationsartikel-Attribut kann gesetzt werden	X		
	Die aktuell markierte Struktur wird gelöscht		X	
	Struktur initialisieren		X	
	Daten aus CAD importieren		X	
	Dateien ins CAD exportieren		X	
	Raumdaten (Geometrie, Lüftung, ...) erfassen		X	
	Alles neu berechnen		X	
	Die Systemauslegung wird geöffnet		X	

Beschreibung Icons der Taskleiste/Multifunktionsleiste (Speedbuttons)

Symbol	Bedeutung	Win_OD Win_OD+ Win_LV	Win_HT Win_HT pro	Win_Adr Win_Service
	Der Aussenluftvolumenstrom kann gesetzt werden		X	
	Bauteilkatalog wird geöffnet		X	
	Der Taschenrechner wird aufgerufen		X	
	Der Grundlagendialog wird geöffnet		X	
	Der Raumdatendialog wird geöffnet		X	
	Der Verteilerdialog wird geöffnet		X	
	Ein Heizkreis wird zum Verändern geöffnet		X	